

Труборез Exact PipeCut V1000 Battery

Труборез Exact PipeCut V1000 Battery – это новая эра в резке круглых вентиляционных труб. Аккумуляторная версия трубореза является абсолютно удобной для резки круглой вентиляции. Огромный диапазон (75 мм-1000 мм) для быстрой и безопасной резки шовных спиральных труб в любом месте по месту работы. Аккумулятор 18V / 4,0 Ач позволит пользователю выполнить много резов прежде чем потребуется подзарядка. Труборез PipeCut V1000 Battery чрезвычайно легок в работе и в переноске, удобен при подрезке и резке круглых вентиляционных труб.



Технические характеристики

Аккумулятор:	18 V 4.0 Ah Li-ion
Зарядное устройство:	100 – 240 V 50-60 Hz
Скорость вращения диска:	3500 об/мин (вхолостую)
Диаметр диска:	155мм
Диаметр посадочного отверстия:	65мм
Вес:	6кг
Диапазон резки Ø (OD):	75мм – 1000мм
Максимальная толщина стенок трубы:	1.5мм, 6мм на шве
Резка следующих материалов труб:	тонкостенная сталь, алюминий, нержавеющие вентиляционные трубы

Стандартный комплект

1. Сумка PipeCut Bag 1
2. Труборез Exact PipeCut V1000 Battery
3. Инструкция по применению
4. Шестигранный ключ 5мм, установленный в рукоятку трубореза
5. Отрезной диск CERMET 155, установлен на труборезе
6. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкции по работе с труборезами EXACT

Решения для Exact PipeCut V1000

При возникновении проблем в работе трубореза благодаря количеству вспышек возможно определить какая именно ошибка произошла

Кол-во вспышек	Описание ошибки
1	Частота сети слишком высока
2	Частота сети слишком низкая
3	Искаженное напряжение сети
4	Напряжение сети слишком высокое
5	Внутренняя ошибка
6	Слишком высокий или низкий ток во время плавного пуска
7	Отсутствие сигнала скорости во время плавного пуска (перегрузка двигателя, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
8	Открытый датчик скорости во время плавного пуска
9	Сигнал датчика скорости недействителен при плавном пуске (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком велико)
10	Перегрузка двигателя во время работы
11	Перегрузка двигателя во время без нагрузки , во время свободного вращения - охлаждения
12	Перегрузка двигателя при ошибке датчика температуры
13	Отсутствие сигнала скорости во время работы (мотор перегружен, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
14	Датчик скорости открыт во время работы
15	Сигнал датчика скорости недействителен во время работы (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком высоко)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация