

Компрессор передвижной электрический Atlas Copco XRHS 1150E (На прицепе для буксировки за ТС с выдачей ПСМ/ПТС)

Компрессор передвижной электрический средней мощности Atlas Copco XRHS 1150 E применяется при выполнении работ по опрессовке и обслуживанию нефте и газопроводов, бурению скважин на добычу. Компрессор сконструирован для работы в суровых условиях эксплуатации, заводиться на отлично при -25°С и имеет опции для работы в условиях повышенной взрывоопасности. Панель управления понятна и проста в управлении с отображением всех рабочих параметров компрессора, в том числе и ошибок. Для дополнительной защиты, все дверцы, в том числе панель управления и крышка топливного бака закрываются на ключ. Интервал технического обслуживания 1 раз в год или 1000 моточасов, что наступит раньше.



Компрессор установлен на шасси или прицеп для буксировки за транспортным средством с выдачей ПСМ/ПТС или без шасси, на опорах или салазки для стационарного использования и перемещения в кузове.

Технические характеристики

Компрессор передвижной электрический XRHS 1150E:

Рабочее давление (избыточное), бар:	20
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин:	32
Количество ступеней сжатия, шт.:	2
Емкость масляной системы компрессора, литр:	75
Вынос масла на 100% мощности, мг/м3:	менее 5
Количество постов на 3/4", шт.:	2
Количество постов на 1.1/4":	1
Количество постов на 2.1/2":	1

Двигатель:

Модель:	YE2-355M2-4
---------	-------------

Охлаждение:	воздушное
Мощность, кВт:	275,0
Напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50
Обороты двигателя, об/мин:	1490
Сервисный фактор:	1,15
Колебания напряжения, %:	15
Система охлаждения:	Масл.
cos ϕ :	0,89
Класс изоляции обмоток:	F
Класс защиты двигателя:	IP54
Габариты и вес:	
Длина с дышлом, мм:	5480
Ширина на шасси, мм:	2140
Высота на шасси, мм:	2680
Длина без шасси, мм:	3580
Ширина на шасси, мм:	2140
Высота без шасси / на салазках, кг:	2390/2520
Вес рабочий без шасси / на салазках, кг:	5265/5455
Вес рабочий с шасси, кг:	5615

Особенности Atlas Copco XRHS 1150 E

Простая панель управления Все дверцы, в том числе панель управления и крышка топливного бака закрываются на ключ Тех обслуживание 1 раз в год или 1000 моточасов, что наступит раньше Компрессор поставляется на шасси Прицеп для буксировки за ТС с выдачей ПСМ/ПТС Без шасси, на опорах или салазки для стационарного использования и перемещения в кузове

Сертификаты, справки и документация на XRHS 1150E

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация Соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке. Каталог запасных частей.

Преимущества электрических компрессоров Atlas Copco XRHS 1150 E

Энергоэффективность □ — меньшая мощность, требуемая для производства сжатого воздуха, позволяет снизить нагрузку на электрическую сеть и сократить эксплуатационные затраты. **Удобство транспортировки и перемещения** □ по территории объекта благодаря компактным габаритам и небольшому весу. По выбору заказчика компрессоры поставляются в комплектации на шасси или без. На компрессоры на шасси выдается ПТС или ПСМ. **Простая и информативная панель управления,**

подсоединение питающего кабеля осуществляется через клеммную колодку, удобно расположены выходные краны, а также низкий уровень шума – 69 дБ(А). **Всепогодный защитный кожух** с антикоррозийным покрытием, класс защиты электродвигателя IP 54 позволяют эксплуатировать компрессор на улице в любой сезон. **Безопасность эксплуатации** обеспечивается защитными механизмами отключения, которое произойдет в случае: перегрузки по току, перегрева, пропадания напряжения на фазах или при превышении допустимой температуры компрессорного масла. **Удобство обслуживания** – продуманная компоновка всех узлов позволяет провести техническое обслуживание за рекордно короткое время (менее получаса), периодичность регламентного обслуживания — 1000 моточасов или 1 раз в год.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>