

Глубинный вибратор АХ48 (вал 8 м)

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna серии АХ это вибробулава с диаметром от 36 до 90 мм, которая через гибкий вал длиной 5 метров соединена с трехфазным двигателем, работающим от преобразователя частоты. Данные вибраторы подходят для работы с бетоном средней и высокой вязкости. Данные вибраторы рекомендуется подключать к частотным преобразователям CF67T.



Технические характеристики

Диаметр булав, мм:	36	40	48	56
Напряжение:	42В-3-200Гц	42В-3-200Гц	42В-3-200Гц	42В-3-200Гц
Мощность, Вт:	300	240	560	770
Длина булав, мм:	322	320	350	380
Длина вала, м:	5	5	5	5
Длина провода, м:	10	10	10	10
Масса булав, кг:	2.1	2.1	4.1	5.1
Общая масса, кг:	12	12	14	15
Частота в бетоне, виб/мин:	12000	12000	12000	12000
Сила тока (при 42 В), А:	6.2	4.5	10	11.7
Тип вибрации:	Кулачок	Кулачок	Кулачок	Кулачок
Центробежная сила, Н:	1350	1400	3400	4300
Амплитуда, мм:	2.1	2.5	2.7	3.1
Значение вибрации, м/с ² :	3.9	3.81	3.53	3.66
Уровень шума, дБ(А):	70	78	76	79

Особенности

Стандартная длина шланга составляет 5м, возможно увеличение шланга до 20м. Идеально подходит для работ, связанных с вибрированием бетонных колонн. Корпус выключателя имеет скругленные края, позволяющие легко скользить через препятствия и арматуру. Для защиты опалубки и арматуры

вибраторы могут комплектоваться резиновыми наконечниками.

Преимущества глубинных вибраторов АХ

Возможность работать с жёстким бетоном

Обработка бетона как ещё в подвижном состоянии, так в жёстком.

Подшипники с индукционной закалкой

На глубинных вибраторах Husqvarna серии АХ 36 и АХ 40 шарикоподшипники проходят технологичную индукционную закалку, благодаря чему срок службы вибрационных узлов значительно увеличивается.

Инновационные материалы

Кабели и гибкие валы на глубинных вибраторах Husqvarna устойчивы к механическим воздействиям.

Практичное использования

На одном участке производимых работ можно использовать до четырёх глубинных вибраторов серии АХ за питающийся от преобразователя частоты модели Husqvarna □ CF67T.

Каталоги

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов АХ

Каталог запасных частей для глубинных вибраторов серии АХ

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____